




OFICJALNY UPDATE dla WiFi POCKET v1.0 do v2.0 W FALOWNIKU SolaX, modele X1 BOOST/AIR/MINI

UWAGA !!! Robisz to na własną odpowiedzialność. [POBIERZ PLIKI](#) 

01. Przygotuj laptopa lub inne urządzenie
02. Pobierz Pliki z linku wyżej i zapisz na pulpit.
03. Rozłącz podłączoną obecnie sieć do tego urządzenia
- wyszukaj ponownie punkty dostępu WiFi
04. Wybierz dostępną sieć SolaX i potłącz z nią Twoje urządzenie
(jak pokazano na zdjęciu obok)
05. Otwórz (np. CHROME) przeglądarkę internetową i wpisz w adres 5.8.8.8 - naciśnij ENTER

Jeżeli podany powyżej adres nie zadziała dla sieci o nazwie SOLAX, wejdź we WŁAŚCIWOŚCI tej sieci i sprawdź jej adres.



Sign in
http://5.8.8.8
Your connection to this site is not private

Username

Password

06. Wyskoczy okno dialogowe jak na przedstawionym zdjęciu obok
07. Wprowadź USERNAME (admin) i PASSWORD (admin)
08. Wprowadź we wszystkie pola informacje pisane z małych liter. ENTER
09. Po zalogowaniu, pojawi się okno jak poniżej z aktualną wersją WiFi Pocket.
- (Firmware Version 2) Najnowsza do pobrania to v2.0.34.06 na stronie SolaX

10. Wybieramy po prawej zakładkę - SYSTEM

DHCP	Static IP	System
Firmware Version: 2.33.7		
MAC address: C8-93-16-76-8B-A2		
SN: SWDCBLCZPZ		
IP address: <input type="text"/>		
SSID: <input type="text"/>		<input type="button" value="Find AP"/>
Key: <input type="text"/>		<input type="button" value="Unhide"/>
<input type="button" value="save"/>		

10. Będąc już w SYSTEM, w polu UPDATE FIRMWARE wybieramy zapisany na pulpit, wcześniej pobrany plik i wciskamy START.
Czekamy do ukończenia. Po zakończeniu zostanie wyświetlona informacja mówiąca „Firmware setting success ”

DHCP	Static IP	System
Firmware Version:	<input type="text" value="2.33.7"/>	
Connect with inverter:	<input type="text" value="XAC362EB135025"/>	
Connect with router:	<input type="text" value="OFF"/>	
Connect with server:	<input type="text" value="OFF"/>	
Update firmware(.usb)	<input type="button" value="Choose file"/> PocketWiFi2.33.7.usb	<input type="button" value="Start"/>
Old Password:	<input type="text"/>	
New Password:	<input type="text"/>	<input type="button" value="save"/>

UWAGA!!! Postępuj zgodnie z opisem, inaczej może dojść do uszkodzenia WiFi POCKET.